

EPU-20R3 64 ビット対応版 RC1 について

■注意事項



- ・ 本リリースは、製品前のプレリリース版です。
- ・ 製品版では、機能等が異なる可能性があります。
- ・ RC1 では、ギャングプログラマ機能はサポートしていません。

■インストール方法

最初にアプリケーションをインストールします。64 ビット版のドライバのセットアップファイルは、アプリケーションのインストール先の「drivers」フォルダに入っています。


アプリケーションのインストールが終わったら、EPU-20R3 を接続してください。

Windows7 の場合は、接続時に次のようなエラーメッセージが表示されますので、デバイスマネージャを開いて、ドライバの更新を行ってください。




「ドライバソフトウェアを手動でインストール」を選択し、ドライバの検索先にアプリケーションのインストール先の drivers フォルダを選択します。

(c:\Program Files\EPWriter20\Drivers または c:\Program Files(x86)\EPWriter20\Drivers)



ドライバのインストール中に、セキュリティの警告が出ますが、そのままインストールを行います。



以上で、ドライバのインストールは終了です。